

Vervangen lamp buitenverlichting

Benodigde gereedschappen:

- Platte schroevendraaier
- Kruiskop schroevendraaier
- Spaarlamp 13 WG 24 D 1

Stap 1

Zet een platte schroevendraaier in de hoek en draai deze een kwart slag, zodat de kap los klikt. Dit doet u aan beide zijden.



Stap 2

Met de kruiskop schroevendraaier kunt u beide schroeven losdraaien en de kap verwijderen.



Stap 3

U kunt de lamp nu voorzichtig verwijderen en de nieuwe plaatsen.

